

ケンエー

KENEI AUTO DISPENSER UC



# オートディスペンサー UC



手を差し出すだけの「タッチフリータイプ」なので、衛生的に使用できます。



ゲル状製剤



液状製剤



淡いピンク色と  
緩やかなカーブを描いたデザインが  
優しい印象を与えます。

## 透明窓

カバーを閉じた状態でも薬剤名、開封日、とりかえの目安が容易に確認できます。

## 鍵

固定用と携帯用の2種類の鍵を付属しているため、用途に合わせて使用方法を選択できます。

固定鍵：鍵穴に鍵が固定されるため、鍵を携帯しなくてもカバーを開けることができます。  
携帯鍵：鍵を携帯する人のみカバーを開けることができます。誤飲やいたずらの防止に便利です。

## 薬剤

薬剤は容器ごと交換するので、衛生的に使用できます。

## アルカリ乾電池

電池駆動式なので、設置場所を選びません。

## トレー

床や周辺等への薬液の飛散を防止する専用のトレーを付属しています。



## □ 使い方も簡単です！

### カバー開閉方法

#### 開け方

本体底面の鍵穴に鍵を差し込んで、鍵を上を押しながら、カバーの上側を手前に引きます。

#### 閉め方

カバーを元に戻し、カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。



### 薬剤及び乾電池の取り付け方

#### 薬剤

薬剤のノズル先端を挿入した後、容器の首部分を固定ホルダーに押し込みます。

#### 乾電池

電池ボックスに乾電池（単一アルカリ乾電池）4本を装着します。

※使用頻度が多い場合には、「ACアダプター（UC用）」（オプション）を準備しています。（ポール固定式のみ）



### 吐出回数の設定

吐出回数設定スイッチを1、2又は3に動かし、1度の検知による吐出回数を設定することができます。



### 使用方法

手をセンサー部分の下に差し出すと、薬液が吐出されます。1回の吐出につき約1mL出ます（目安）。



センサー

## □ ケンエーオートディスペンサーUC用薬剤



ゲル状製剤

第3類医薬品

ラビジェル 600mL



第3類医薬品

エタプラスゲル 600mL



液状製剤

第3類医薬品

ラビショット 600mL



第3類医薬品

消毒用エタプラス 600mL



※薬剤とケンエーオートディスペンサーUCは別売りです。

## □ 壁固定又はポール固定により設置可能です。

壁固定式



ポール固定式



## □ 製品仕様

名称	ケンエーオートディスペンサーUC	寸法図 (mm)
製品重量	約0.8kg (薬剤含まず)	
材質	カバー：ABS（透明窓：PC）、取付板：ABS、トレー：PP、固定鍵：POM、携帯鍵：ABS	
電源	単一アルカリ乾電池×4本又はACアダプター（UC用）（オプション）	
使用環境温度	5℃～40℃	
使用環境湿度	20%～80%（但し、結露なきこと）	
使用薬剤	弊社指定の薬剤	
吐出量	約1mL/回（目安）	

※トレー装着時の全高は約439mmです。



安全にお使いいただくために

- ご使用前にはディスペンサー本体の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- ディスペンサーでは弊社指定の薬剤以外は使用しないでください。故障の原因となることがあります。

資料請求・お問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部

〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626

FAX番号 06(6204)0750